

# ウォーターサーバー 出水口清掃用ブラシ

## 特徴

ブラシの先端にぐるりと付いた硬すぎず柔らかすぎない絶妙な硬さのナイロン毛が、出水口に付着した汚れをかき出します。スチールの柄は手になじむ長さで、狭い箇所でも楽々お掃除していただけます。

## ウォーターサーバー以外にも大活躍!

- ・水筒やお弁当箱のパッキン
- ・水道の蛇口周り
- ・常温キット・非常用キットのコック
- ・ストロー付マイボトル等の飲み口部分
- ・加湿器や除湿器等の細かいパーツのある家電製品等

※上記はあくまで一例です。素材や仕様によりご使用いただけない場合がございます。あらかじめご確認のうえご使用ください。

## 使用方法

清掃の目安：1週間毎

- 1 ブラシは毛の部分を水で洗ってからご使用ください。
- 2 出水口周りのパーツ（クリーンキャップ等）を取り外します。  
※機種によりパーツの種類が異なりますので、詳しくはウォーターサーバーの取扱説明書をご確認ください。
- 3 ウォーターサーバーの出水口にブラシの先端を差し込み、上下に動かしてこすり洗いをします。
- 4 出水口先端はブラシを左右に動かしてこすり洗いをします。
- 5 清潔な布巾や、キッチンペーパーを湿らせて出水口を拭き取ります。  
※汚れが気になる場合は市販のアルコール系衛生剤を併せてご使用いただくと効果的です。
- 6 清掃後はコップ2杯程度を出水してからご利用ください。

## 安全に正しくお使いいただくために

- 温水コックを清掃する際は、火傷に十分ご注意ください。
- 衛生的にご使用いただくため、ブラシを使用したあとは水でよく洗ってください。
- ブラシは濡れたままにすると錆等により劣化する恐れがあるため、保管前によく水気を切ってください。
- 廃棄する場合は各自自治体の定める方法で処分してください。
- ブラシを無理に奥まで押込む等するとウォーターサーバーが破損・故障する恐れがあるため、過度な力をくわえないようご注意ください。
- 本商品の使用によりウォーターサーバーが破損等した場合、当社は責任を負いません。修理が必要な場合、お客様自身において修理費用等をご負担いただけます。あらかじめご了承ください。

お問合せ先 プレミアムモール窓口

 0570-005-535

営業時間/  
平日 10:00~17:00

材質  
ブラシ毛:ナイロン  
柄:スチール